

SCANDINAVIAN RIKSA

Liikkeelle lähtiessä:

- Paina pyörän rungossa sijaitsevan akun virta päälle.
- Avaa lukot.
- Katso, että matkustajat istuvat kunnolla kyydissä ja että heillä on turvavyöt päällä.
- Istu kuljettajan paikalle satulaan.
- Poista käsijarrut painamalla käsijarrupidike kädensijaa vasten, jotta punainen kieleke vapautuu. Käsijarru on kummassakin kädensijassa.
- Voit säätää sähköavustusta ohjaustangon keskellä olevasta monitorista ja vaihdetta sekä vasemman että oikeanpuoleisesta kädensijasta.
- Painoraja: penkki max. 300 kg

Parkkeeratessa:

- Laita käsijarrut päälle molempiin kädensijoihin. Paina käsijarrua kädensijaa vasten ja toisella kädellä paina punainen kieleke paikoilleen.
- Varmista, että matkustajat pääsevät omin avuin tai avustettuina pois kyydistä.
- Lukitse pyörä!
- Paina akusta virta pois ja suojaa pyörä.